

PARA VENEDORES E INSTALADORES

manual check list

lectura del cliente

- conoce las propiedades de los pisos de madera
- explicar que es un piso flotante y ventajas
- cuales son sus expectativas
- le transmitimos los tiempos de instalación y molestias
- singularidad de la madera
 - tonalidades diferentes
 - vetas de la madera... Sus irregularidades... Nudos pequeños
 - folletos de fotos nuditos, alburas, heridas de rubberwood
- tamaño de las duelas y sus ensambles
 - estabilidad de las piezas ensambladas
 - piezas grandes y sus cuidados
- sonido del piso de madera flotante
- lista de inundaciones de pisos madera con recuperación
 - fotos de pisos inundados
- especialidades
 - losa calentamiento , grecas , cenefas...

puntualidad en las citas

se genera desconfianza

evaluar piso inmueble donde instalaremos

nivelación evaluar desde la medición casa habitada no se percibe

- requerir cordón de silicón
- irregularidades de losa
 - exceso de tecata....
 - cubierto el agregado... Que se vea la grava, varillas que esté apisonado
- inclinaciones de losa
 - medidor láser
 - nivel optico
 - venta medidores en Comaco
 - nivel de manguera
- losa colgada
- consistencia losa golpear con martillo para ver que tenga fractura... para pegado directo a firme
- raspado firme con moneda ver no salga con polvo
- pegado con pegamento Balcotan o probst 225 que no este arenoso

solo imperfoam Perroni

- bastidor de pino 3/4" 5" x 2" 2 x 2" ... Frecuencia de 40 cm...
- polin 2 x 3" 2 x 4"
- con triplay de 16 mm y 19 mm
- tablero MDF o HDF 16 mm
- niveladores diversos nivelan gyp crete
- fino de cemento

humedad

- máximo 3% en el concreto
- máximo 12 % en la madera
- polietileno cal 600
- solo imperfoam Perroni base existente cerámico,vinilico, concreto nivelado y seco
- impermeabilización sencilla o doble
- TRASLAPADA Y ENCONTRADA
- chafanes perimetrales casa y sus canaletas o zanjas

losas con SISTEMA DE CALEFACCION RADIANTE

INSTAPLANK ideal al ir flotado y no requerir clavos y tornillos... Deja intacta la losa

- consistencia de la losa
 - mala calidad ... Desmoronamiento
- luz solar

- grandes ventanales sin cortinas al sol.... Domos..
- decoloración deshidratación

evaluar zona urbana o rural donde instalaremos
cuadro humedad equilibrio de la madera

ejemplo Bosques... Ciudades extremosas... Obras negras y duelas meses antes instalar

evaluar medidas de los espacios

descuadre de muros

regla de triangulo 3 x 4 y 5 de diagonal

REVENTÓN DEL NIVEL DESPLANTADO

áreas irregulares

curvas pilares chimeneas

áreas regulares

FLEXOMETRO

escaleras y su evaluación

nivel y estructura de las huellas

BOLEADO DE HUELLAS

rigidez de esta

formas irregulares de huellas peralte rampas laterales

formas regulares de huellas peralte rampas laterales

forado de triplay

pegado a granito o mármol

carpintería general formas boleado arista frontal

juntas de expansión 3 mm x cada 1 metro de anchura de la habitación (ambos lados)

perimetrales centrales

colindantes áreas húmedas

cuarto bocel preacabado u muñequeable en obra

cuñas de instalación y retirarlas para permitir expansión.

RECORTE EN MUROS para evitar zoclos ...minimalistas

doble zoclo y 1/4 bosel

cancelería y ventanas evaluación

sellado contra lluvia, regado jardín y limpieza

juntas de plásticas vidrios sellado con silicón

puertas corredizas terrazas

desniveles suelos exteriores colindante... Canales desagüe

macetones , frigobares y enfriadores agua

domos

sellado contra lluvia

exceso luz solar

drenajes y chaflanes desagüe satisfactorios

baños y cocinas

sardinel cerámico.. Tope escurrimiento.

llaves de paso en escusados

coladeras

regla de expansión

recorte de puertas

luz entre el firme concreto y la puerta debe ser :

instaplank, lux-plank (19 mm espesor) 30.2 mm espacio entre firme y base de la puerta

thin-plank, fast-floor (9.5 mm) 20 mm espacio entre firme y base de la puerta

tablón colonial y duela sin pulir c bastidor pino 3/4 48 mm espacio entre firme y base de la puerta

muros pobre terminado exterior muro húmedo oír trasminado de agua

tiempos de instalación

tiempo de para entrega con stock (4dias) sin este (consultar)

tiempo de estancia piso en sitio antes instalar 5 días

tiempo de preparados del área nivelar levantar alfombras

tiempo de instalación instaplank área libre (20 mt2 día)

visita el día de arranque del instalador aunque no esté el piso.. Traje herramienta

comunicado a las cadenas tiempos diferidos especies x escasez

mantenimiento

mups y su aceite restaurador lavado mup y reponer aceite restaurador

NO trapito húmedo , NO mechudo y sus riesgos

tacones de punta y fiestas de "cante jondo"